
ANEXO III: MAPA DEL AEROPUERTO




PLANO DE AERÓDROMO-OACI | 38°16'56"N 000°33'29"W | ELEV 43 | TWR 118.150 GMC 130.650

ALICANTE - Elche


RWY	DIRECCIÓN	THR	RESISTENCIA
10	101°	38°17'04.27''N 000°34'29.99''W	RWY: PCN 94/F/A/W/T PCN 79/F/A/W/T PCN 57/F/A/W/T TWY: PCN 98/F/A/W/T. EXC: A2, C2: PCN 113/F/A/W/T; A4, A6: PCN 85/R/A/W/T; A5, C5: PCN 76/R/A/W/T; C4: PCN 149/F/A/W/T, PCN 87/F/A/W/T; C6, C8, C9: PCN 44/F/A/W/T; C7: PCN 97/F/A/W/T. PLATAFORMA: PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO: 1 A 2, 31 A 49, D1, D2, D4, D5, E1 A E3 Y CALLES A Y B DE ACCESO A PLATAFORMA: PCN 101/R/A/W/T; 3 A 7, 9, D3, D6, H1 Y H2: PCN 68/R/A/W/T; 8, 9A, 10 A 17, 19, 21, 21A Y E4 A E6: PCN 76/R/A/W/T; 18, 20 Y 22 A 29: PCN 90/R/A/W/T; CALLE C DE ACCESO A PLATAFORMA: PCN 77/F/A/W/T; CALLE D DE ACCESO A PLATAFORMA Y CALLE DE ACCESO A PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO 31 A 49: PCN 94/F/A/W/T; CALLE DE RODAJE INTERIOR DE PLATAFORMA: CADA TRAMO TIENE LA RESISTENCIA DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO CONTIGUOS, EXC BTN LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO 31 Y 49.
28	281°	38°16'47.30''N 000°32'28.45''W	



SEÑALES RWY & TWY



AYUDAS LUMINOSAS RWY & TWY



CAMBIOS: RESISTENCIA PLATAFORMA.